Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions pour l'achat de cet article.
Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu
- Amplificateur auditif
- Embouts pour oreilles
- Mode d'emploi

Accessoires requis non fournis
- 2 piles bouton LR 44

Mise en marche
1. Ouvrez le compartiment à piles. Pour cela, appuyez légèrement sur le couvercle et faites-le glisser vers le bas.
2. Insérez les piles bouton dans le compartiment à piles. Ce faisant, veillez absolument à respecter la polarité ! La partie inscrite des piles bouton doit être orientée vers le haut !
3. Refermez le compartiment à piles.
4. Placez l'embout pour oreille sur l'amplificateur auditif. Testez les embouts pour oreille fournis jusqu'à ce que vous trouviez la taille adéquate.
5. Insérez prudemment l'embout de l'amplificateur auditif dans votre oreille.
6. L'amplificateur se fixe à votre oreille via une branche en caoutchouc. Placez l'appareil dans une position qui vous est confortable. Placez la branche en caoutchouc autour de votre oreille pour fixer l'amplificateur.
7. Pour allumer l'appareil, tournez la molette de réglage située sur le côté de l'amplificateur auditif. La molette de réglage sert à régler le volume. Commencez par le régler sur un faible niveau sonore, afin d'éviter les sons forts, soudains et agréables !
8. Le fonctionnement de l'appareil est signalé par un voyant LED situé à l'avant de l'amplificateur auditif.

ATTENTION :
Avant d'allumer l'appareil, assurez-vous que votre main ne couvre ni l'oreille ni l'amplificateur. Sinon vous risqueriez d'entendre un son désagréable. À faible distance, le son est amplifié. Si une personne s'approche de vous, réglez le volume sonore en conséquence.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Concernant les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- Ne démontez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peuvent l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.

ATTENTION :
Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts dus à une mauvaise utilisation.
Sous réserve de modification et d'erreur !

Conseils importants concernant le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **PAS** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

ATTENTION :
Cet appareil n'est pas un jouet ! Ne convient pas aux enfants !

© 04/2012 - EX:CK//EX:CK//MD